

### Benodigdheden

- Popcornmachine
- Schepje
- Olie, mais en suiker
- Popcornzakjes

### Installeren

- Plaats het apparaat op een stevige vlakke ondergrond.
- Controleer of de poppot (ketel) goed vastgeklemd is in het ophangstelsel.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact 220 Volt. De machine verbruikt 1300 Watt.

### Popcorn maken

- Schakel het apparaat in door de LIGHT knop om te zetten.
- Gooi een paar drupjes olie in de ketel. Druk de knop HEAT ook in. Het pannetje wordt na circa 5 minuten warm.
- Gooi vervolgens 1 volle schep mais in de ketel en voeg een halve schep suiker toe.  
**LET OP:** gebruik alleen de door ons meegeleverde maïs en suiker
- Sluit het deksel en schakel de TURN knop in. Tijdens het poppen, de deurtjes dicht houden. Loop nooit weg tijdens het popproces.
- Als je geen 'gepop' meer hoort (2 á 3 min), schakel je de TURN knop uit en klop je de ketel leeg. **LET OP:** pannetje is heet!) Druk direct de HEAT knop uit en laat de LIGHT aanstaan. Dit houdt de popcorn warm. De ketel
- Schep de popcorn in de uitdeelzakjes.
- Laat de schakelaars HEAT en TURN uit als de poppot leeg is.
- Maak af en toe de lade onderin leeg van afval.
- Schakel ten alle tijden het apparaat volledig uit indien het niet gebruikt wordt.

### Reinigen van de machine

- Schakel alle schakelaars uit en haal al het overige popcorn eruit.
- Giet 300-500 ml water in de poppot. **LET OP:** Geen schoonmaakmiddel gebruiken.
- Zet de HEAT schakelaar aan.
- Giet na 2 minuten koken, het water uit de poppot in een bak.
- Herhaal dit 2 keer. **LET OP:** Dompel de poppot nooit onder water.
- Schakel de HEAT schakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat de machine goed afkoelen en maak de machine verder schoon.
- **LET OP:** giet geen water in de machine, maar gebruik een natte doek en schuursponsje om de machine schoon te vegen.

**Wij verwachten dat de machine weer schoon terug komt. Als dit niet het geval is, brengen wij € 35,00 schoonmaakkosten in rekening.**