SCHIETKAST HANDLEIDING

ONDERDELEN

- 1 buks
- 25 schietkaartjes
- 100 kogels

OPBOUW BUKS

Stap	Handeling	Aandachtspunt / Veiligheid
1. Buks op safe	Zet de buks altijd eerst op de veiligheidsstand (safe) als deze aanwezig is.	Voorkomt vroegtijdig afvuren.
2. Loop openbreken	Tik met je hand op de bovenkant van het uiteinde van de loop om deze te ontgrendelen.	Houd de buks stevig vast bij de kolf.
3. Doorknikken & Spannen	Pak de loop vast en trek deze in één vloeiende beweging helemaal naar beneden tot je een duidelijke 'klik' hoort.	Cruciaal: Houd de loop tijdens het laden altijd met één hand vast om te voorkomen dat deze omhoog klapt.
4. Kogel laden	Plaats een pellet (luchtbuks kogeltje) met de platte of ronde kop naar voren rechtstreeks in de opening van de loop.	Duw het kogeltje goed aan zodat het lood vlak ligt met de rand.
5. Loop sluiten	Breng de loop in één rustige beweging weer omhoog tot deze stevig vastklikt in de horizontale positie.	Let op dat er geen vingers tussen de scharnieren zitten.
6. Richt en Schiet	Richt op een veilige kogelvanger, haal de buks van de veiligheidspal af en druk de trekker rustig door.	

LET OP

- Schiet enkel op de targets
- Schiet enkel vanaf de bar
- Schiet nooit wanneer er een persoon in de schietkraam bevindt
- Zorg voor een veilige achtergrond, mochten er kogels per ongeluk langs de kast geschoten worden
- De huur van de schietkast is op eigen risico
- Het is enkel toegestaan om te schieten op de targets.