

ONDERDELEN

- 2x Zijpanelen; diagonale bovenkant
- 1x Achterwand
- 1x 'gun store' paneel
- 1x bar paneel
- 1x bar paneel
- 2x schietbakken
- Koffer met 2 luchtbuksen en kogels
- 1x Camouflagenet

OPBOUW

- Stap 1: plaats 1 zijpaneel, te herkennen aan de diagonale afloop van het paneel, met de schuine zijde naar boven. Zet voor stabiliteit dit zijpaneel in een hoek van 90°. De lage kant van dit paneel is de achterzijde van de schietkraam.
- Stap 2: pak de achterzijde, het paneel met twee rechte zijden, en bevestig deze aan de zijkant die in 90° staat. Dit wordt gedaan door de uitstekende stukken van de achterwand door de gleuven van het zijpaneel te schuiven.
- Stap 3: bevestig het tweede zijpaneel aan de achterzijde volgens hetzelfde schuifstelsel beschreven in stap 2.
- Stap 4: nu zijn drie grotere panelen over. Plaats het rechthoekige paneel aan de onderkant van de voorkant met behulp van het schuifstelsel.
- Stap 5: bevestig het paneel met de ronding aan de bovenkant van de schietkraam met de ronding naar boven.
- Stap 6: plaats het laatste paneel, het bar paneel, aan de voorkant van de kraam met de lange zijde naar buiten.
- Stap 7: hang de bakken door middel van de haken aan de achterwand van de schietkraam.
- Stap 9: plaats de balk, waaraan een camouflagenet bevestigd is, in de twee gleuven bovenin de zijpanelen. Hang de lat waaraan het net bevestigd is, over de achterwand.
- Stap 10: schieten maar!

LET OP

- Schiet enkel op de targets
- Schiet enkel vanaf de bar
- Schiet nooit wanneer er een persoon in de schietkraam bevindt