

BELANGRIJK

- De locatie moet vrij zijn van gevaarlijke omstandigheden (voorbijrijdend verkeer etc.)
- Wikkel de haspel volledig af
- Zorg voor een vrije stroomgroep en controleer of het stopcontact geaard is.
- Je bent zelf verantwoordelijk voor begeleiding en toezicht door een volwassene (18+).
- Hollewand is niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel tijdens het gebruik, aan of door het spel
- Het spel moet te allen tijde droog staan om waterschade te voorkomen

Opbouw:

- Plaats het dia scherm op de door jouw gewenste plek, houd rekening met zonlicht. Trek het scherm naar boven en plaats de stok tussen de voet en de bovenzijde.
- Zet de trolley met de speakers ongeveer 2 meter van het scherm met de speakers van het dia scherm af.
- Open de deurtjes en schuif de projector naar buiten.
- Sluit stroom aan op de computer en projector in de trolley en zet de computer aan.
- Zet vervolgens ook de diaprojector aan en zorg dat deze gericht staat op het scherm.
- Als je beeld hebt op het scherm kun je op de projector het beeld scherpstellen. Ook kan de kar dichterbij of verder weg van het scherm worden geplaatst.
- Met het toetsenbord in de trolley kun je vervolgens het programma bedienen.
- Haal de benodigde dance pads uit de flightcase en plaats ze op de gewenste plekken voor de speakers. Op de bovenzijde zit een aan- en uitknop.
Deze dient ingeschakeld te worden.
- Start het spel middels het toetsenbord en **veel dansplezier!**

Niveaus kiezen:

- In de instellingen kun je kiezen voor Easy, Medium of Hard.
- Hoe hoger de BPM, hoe moeilijker het spel!