

Wat is inclusief

- Smart TV
- USB aansluiting
- HDMI aansluiting
- Stopcontact
- Opstapje
- Eurostekker
- 9 meter verlengkabel
- Verlichting in verschillende kleuren
- Koelkast

Let op

- Wanneer je de rijdende bioscoop huurt, ben je zelf verantwoordelijk voor begeleiding en toezicht door een volwassene (18+).
- Om films e.d. te kijken via een streamingsdienst, is er Wi-Fi nodig. Dit dient de klant zelf te verzorgen
- De caravan dient weer schoon terug te komen, tenzij je ervoor kiest de caravan door ons te laten schoonmaken.
- Vergeet niet het dakraam dicht te doen als je gaat rijden!
- Er mag nooit gereden worden met de caravan als er personen in zitten.

Verbinden via eigen laptop

- Sluit de bioscoop aan op stroom
- Sluit de HDMI of USB kabel aan op jouw laptop
- Sluit jouw laptop eventueel aan op stroom. Een stopcontact vind je onder de TV
- Verbind de TV, via de afstandsbediening met de knop 'Input', naar de juiste aansluiting

Verbinden via Wi-Fi

- Zorg ervoor dat jouw mobiel op het Wi-Fi netwerk is aangesloten
- Verbind de TV met hetzelfde Wi-Fi netwerk:
 - Ga met de afstandsbediening naar 'Options'
 - Ga naar 'Instellingen'
 - Ga naar 'Netwerk en internet'
- Ga naar 'Home' en log in met jouw gegevens bij de gewenste streamingsdienst

Verbinden via Chromecast kan ook via [SONY KD-65X85J](#)

**De binnenkant van de bioscoop dient weer schoon afgeleverd te worden.
Schoonmaken door Hollewand kosten €35,-.**